

Dragi potrošači,

Hvala vam puno što ste kupili Qkids FLO trotinet. Nadamo se da će kupljeni proizvod ispuniti vašaočekivanja.

U interesu bezbednosti dece, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sledite njegove preporuke za bezbednu upotrebu proizvoda. Osoba koja izvodi montažu mora biti odrasla osoba koja će koristiti sve komponente proizvoda u skladu sa uputstvima za upotrebu i njihovu namenu kako bi se sprečile povrede deteta.

**VAŽNO:**

Ne zaboravite ukloniti i baciti sve elemente ambalaže koji su bili pričvršćeni na proizvod, tako da ne ostanu u dometu deteta (npr. Kartonski elementi, plastične folije itd.). To bi moglo prouzrokovati rizik od povrede, npr. gušenje deteta. Preporučujemo da ovaj priručnik zadržite za buduću upotrebu, da pročitate, ako je potrebno, šta treba učiniti u slučaju nužde ili radi pravilnog održavanja.

NAPOMENA: Crteži i fotografije služe samo za referencu. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od vizualizacije u priručniku

**VAŽNO! MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU**

**SIGURNOSNE NAPOMENE I MERE**

**UPOZORENJE!**

- Nikada ne ostavljajte svoje dete bez nadzora
- Da biste izbegli povrede, uverite se da je dete udaljeno od mesta sklapanja ili rasklapanja proizvoda.
- Nemojte koristiti u saobraćaju.
- Proizvod je namenjen detetu starijem od 3 godine sa maksimalnom težinom do 50 kg.
- Koristiti samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe.
- Kada koristite proizvod, uverite se da vaše dete ima potrebne veštine za bezbednu upotrebu proizvoda
- Trotinet se mora koristiti oprezno jer zahteva odgovarajuće veštine kako bi se izbeglo padanje, povređivanje korisnika ili trećih strana.
- Potreba za korišćenjem zaštitne opreme (kacige, rukavice, štitnici za kolena i laktove).
- Pre upotrebe proverite da li su sve komponente pravilno pričvršćene i da li su uključeni svi mehanizmi zaključavanja.
- Ne koristite trotinet ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje.
- Nemojte koristiti pribor ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Trotinet je namenjen jednoj osobi, ne sme ga koristiti više od jednog deteta istovremeno.

- Koristite trotinet samo na ravnoj površini, dalje od stepenica, rezervoara vode, izvora požara, saobraćaja idrugih prepreka.
- Uvek se uverite da svi delovi odgovaraju kako je navedeno u uputstvu.
- Ne pokušavajte sami da popravite ili prepravite proizvod. Samo kvalifikovano osoblje servisa je ovlašćeno za to.
- Redovno proveravajte tehničko stanje proizvoda, da li ima oštećenih elemenata, kao i stanje pričvrstnih šrafova, matica itd.
- Ako otkrijete da je proizvod oštećen ili neki deo nedostaje, odmah prestanite sa upotrebom proizvoda i držite ga van domašaja dece dok se proizvod ne popravi.
- Ne koristite proizvod na bilo koji način osim onoga koji je naveden u uputstvu.
- Zabranjeno je koristiti proizvod u saobraćaju, vući proizvod iza automobila ili bilo kog drugog vozila ili na mestima koja predstavljaju opasnost po život i zdravlje deteta i njegovih roditelja.
- Ne koristite proizvod na vlažnim površinama, klizavim površinama, šljunku, neravnim površinama itd. koje mogu uticati na ravnotežu deteta.
- Ne koristite proizvod tokom takozvanih nepovoljnih vremenskih uslova, poput kiše, magle ili drugih ograničenja vidljivosti

Pre upotrebe proizvoda objasnite svom detetu kako da pravilno koristi proizvod i kako da se zaštiti. Uverite se da vaše dete zna kako da pravilno i bezbedno koristi proizvod, uključujući i kako da izvrće i balansira.

- Ne ostavljajte proizvod izložen vremenskim uslovima, poput kiše, snega ili visokih temperatura.
- Pre upotrebe proizvoda objasnite svom detetu kako da pravilno koristi proizvod i kako da se zaštiti. Uverite se da vaše dete zna kako da pravilno i bezbedno koristi proizvod, uključujući i kako da izvrće i balansira.
- Ne ostavljajte proizvod izložen vremenskim uslovima, poput kiše, snega ili visokih temperatura.

#### RASKLAPANJE TROTINETA

Otključajte ručicu za brzo otpuštanje. Povucite sigurnosnu ručku prema gore i rasklopite okvir trotineta. Ručka će automatski kliknuti na sigurnosni vodič (slika 1).

Da biste podesili visinu upravljača, otključajte ručicu za brzo otpuštanje pritiskom, podizanjem ili spuštanjem upravljača, a zatim pričvrstite ručicu za brzo otpuštanje (slika 2).

Umetnite ručku upravljača u šine upravljača kako biste lakše ušli u rukohvate. Ponovite operaciju sa druge strane (slika 3).

Da biste sklopili trotinet, otključajte ručicu za brzu montažu pritiskom na komandu, spustite upravljač na niže i pričvrstite ručicu za brzu montažu (slika 4).

#### KOČENJE:

Branici zadnjih točkova opremljeni su kočnicom. Za početak kočenja pritisnite blatobran.

NAPOMENA: Pritisak kočnice čitavom telesnom težinom dok trotinet ubrzava može dovesti do naglog zaustavljanja, čime se gubi ravnoteža i šteti vašem zdravlju.

#### PAŽNJA:

Kada je upravljač na ispravnoj visini, uverite se da se dugme za zaključavanje proteže izvan šipke upravljača i da je stezaljka čvrsta i da nema labavosti.