



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial




kinderkraft.com

SEA LAND


SRB Podloga za igru

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU




1

2




3





4




5


6









D.1



D.2



E



F

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

UPOZORENJE!

Dete nikada ne sme ostati bez nadzora.

- Ovaj proizvod neće zameniti krevetić ili krevet. Ako je vašem detetu potreban san, treba ga smestiti u odgovarajući krevetić ili krevet.
- Podloga za igru je dizajnirana za upotrebu kod kuće, na podu ili travi.
- Pre nego što položite podlogu na ravnu površinu, očistite je tako da nema oštih ili sitnih predmeta koji bi mogli oštetiti proizvod i povrediti dete.
- Postavljanje podloge za igru na platformu, npr. sto, može biti opasno.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u njegovoj blizini.
- Ne pomerajte i ne podižite proizvod sa detetom unutra.
- Nikada nemojte koristiti gornju šipku za igračke kao ručku za nošenje.
- Imajte na umu rizik od otvorene vatre i drugih izvora toplote, kao što su električni šporeti, šporeti na plin koji se nalaze u blizini proizvoda.
- Ne koristite proizvod ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
- Ne koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Pre upotrebe podloge, uklonite sve folije, kartone i druge vrste materijala za zaštitu proizvoda.
- Pre korišćenja podloge za igru, odrasla osoba treba da proveri tačnu instalaciju i tehničko stanje proizvoda. U slučaju oštećenja, prestanite da koristite proizvod i kontaktirajte proizvođača

Opis proizvoda

Br.	Delovi	Količina
1	Podloga - osnova	1
2	Šipke povezane plastičnim konektorima sa kukama na završetku	1
3	Viseća plišana igračka	1
4	Viseće ogledalo	1

5	Viseća glodalica	1
6	Viseća i šuška knjiška za decu	1
7	Viseća okrugla glodalica	1
8	Viseća okrugla zvečka	1
9	Jastuk	1
10	Plastične loptice	20
11	Kuke za montiranje	6

Montaža podloge

1. Otvorite paket i proverite da li su svi elementi u kutiji i da nisu oštećeni.

2. Raširite podlogu za igranje (1) na ravnoj površini.

OPREZ! Nikada ne postavljajte podlogu na podignutu površinu, jer ovo može biti opasno.

3. Priključite šipke (2) na podlogu (1) pomoću kukica za montiranje. Da biste to uradili, pričvrstite kuke za pričvršćivanje na četiri petlje na donjoj strani osnove plimat-a (slika A). Ako želite, da podloga ostane ravna, pričvrstite kuke za pričvršćivanje na petlje na površini osnove podloge (sl. B).

4. Okačite kuke (11) zajedno sa igračkama (3,4,5,6,7,8) na šipke (2) (SLIKA C). Postavite jastuk (9) na podlogu za igranje. Kuke i igračke se takođe mogu pričvrstiti na petlje koje se nalaze na dnu igraonice.

5. Možete da povežete stranice igraonice pomoću čičak traka (SLIKA D.1 i D.2), tako da kuglice (10) ne ispadaju iz tepiha.

Tačno sastavljena podloga za igranje (SLIKA E) i podloga za igranje sa podignutim bokovima (SLIKA F).

Demontaža

1. Uklonite igračke (3,4,5,6,7,8) sa rešetki (2).

2. Preklapite šipke (2) tako što ćete odvojiti kuke za pričvršćivanje od osnove podloge (1).

3. Preklapite osnovu podloge (1) i stavite sve predmete u kutiju.

Održavanje i čišćenje

Podloga za igranje i jastuk mogu se prati u mašini za pranje veša, na 30 stepeni.

Ne perite ostatak delova u mašini za pranje veša. Umesto toga, očistite ih vlažnom krpom.

	Ne prati. Proizvod održavati vlažnom krpom i blagim sapunom		Prati na max. 30°C, blagi proces pranja vune
	Ne izbeljivati		Ne sušiti u mašini za sušenje veša
	Sušiti na vazduhu		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		

Nemojte presavijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladištite u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do stvaranja plesni.

Skladištenje

Čuvati proizvod spakovan i van domašaja dece.



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzarńska 1/5
60-413 Poznań